

## Istruzioni per il montaggio Cod. 528

Montare il corpo del dispositivo sul tavolino della piastra portaestrattori e il perno sull'estrattore della macchina.

Questo dispositivo è indispensabile specialmente per gli stampi a ganascia mobile in quanto deve essere garantito che le spine di estrazione non vengano piegate o tranciate dai tasselli laterali.

Si rende quindi necessario che le spine di estrazione vengano ritirate prima della chiusura dello stampo.

Questo può essere ottenuto mediante l'impiego di un dispositivo automatico di estrazione - richiamo.

