

Istruzioni per il montaggio Cod. 529

Funzionamento del dispositivo aggancio-sgancio su due lati opposti dello stampo: a stampo chiuso le molle a balestra mantengono le teste delle aste agganciate ai blocchetti inseriti nella piastra intermedia, in modo che con l'apertura dello stampo le leve trascinino la piastra intermedia fino a quando le spine delle teste dei dispositivi incontrano i saltarelli che sollevano le aste, permettendo così la totale apertura dello stampo, con la possibilità di fissare i fermi piastra in maniera tale da evitare una corsa eccessiva.

