


Cod. 528F

DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESTRAZIONE FEMMINA

Note: non usare grasso per la lubrificazione.
Se necessario, utilizzare olio molto fluido.
Esempio di ordinazione: kg * M




kg	D	D1	D2	L	L1	M Passo L2	16 M16x1.5	18 M18x1.5	20 M20x1.5	24 M24x1.5	27 M27x1.5	30 M30x1.5	36 M36x2
1500	32	32	39	42.5	9	15	100,25						
2400	38	38	48	52	13	15	116,42						
3200	56	52	65	68	17	18	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	
18000	64	60	74	84	22	23				226,38	226,38	226,38	226,38

Cod. 528M

DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESTRAZIONE MASCHIO

Note: non usare grasso per la lubrificazione.
Se necessario, utilizzare olio molto fluido.
Esempio di ordinazione: kg * M



kg	D	L	M Passo L1	10 M10x1.5	12 M12x1.75	14 M14x2	16 M16x2	18 M18x2.5	20 M20x2.5	24 M24x3	27 M27x3	30 M30x3.5	36 M36x4
1500	22.8	45.5	20	22,64	22,64	22,64							
2400	25.8	55	20	29,11	29,11	29,11							
3200	35	68	25				35,57	35,57	35,57	35,57	35,57	35,57	
18000	43	80	30							64,68	64,68	64,68	64,68